

## Art.-Nr.: 01-016-# · BELPEDO Lichthärtungsgerät (Typ G99)

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum schriftlich gemeldet werden.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leichtzerbrechliche Teile, wie z. B. Glas, Glühlampen sowie auf Verarbeitungshilfen, wie z.B. Anrührbecher aus Porzellan u. a. Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Lagerung, Pflege und Wartung werden von dieser Garantie nicht erfasst. Gleiches gilt für Transportschäden.
3. Garantieleistungen erfolgen ausschließlich durch uns oder einen von uns hierzu ermächtigten Fachhändler. Garantieleistungen können nur erfolgen, wenn das Gerät transportsicher verpackt an uns bzw. den von uns ermächtigten Fachhändler eingeschickt wird. Dabei ist der ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung (aus der das Kaufdatum und/oder Lieferdatum hervorgeht) vorzulegen. Versand- und Verpackungskosten werden von uns grundsätzlich nicht übernommen.
4. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ausdrücklich ermächtigt sind oder wenn das Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird, die nicht darauf abgestimmt sind.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Sach- oder Vermögensschäden, können aus dieser Garantieerklärung gegen uns nicht hergeleitet werden und sind somit ausgeschlossen.
8. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen.

Geräte-Nr.: \_\_\_\_\_

Das **BELPEDO Lichthärtungsgerät 01-016-# (Typ G99)** wurde speziell für die Aushärtung von lichthärtenden Fuß- und Fingernagelmaterialien (UV-Gel) konstruiert. Es ermöglicht das Aushärten der Kunststoffe an allen Nägeln eines Fußes oder einer Hand gleichzeitig. Das Gerät verfügt über einen 3-fach Variotimer.

## Inbetriebnahme

1. Prüfen, ob die Netzspannung mit der laut Typenschild erforderlichen Betriebsspannung übereinstimmt.
2. Wenn ja, Netzanschluss herstellen.
3. Gerät durch Betätigen des auf der Oberseite befindlichen Netzschalters einschalten. Der Netzschalter leuchtet und die auf der Oberseite angebrachten Dioden blinken abwechselnd, wodurch der Stand-by-Betrieb bestätigt wird.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

**Hinweis:** Nur bei längeren Bedienungspausen Gerät am Netzschalter ausschalten.

## Polymerisation (Aushärtung)

Nach Auftragen des Gels wird der Fuß oder die Hand seitlich unter das Gerät gestellt. Danach wird die Start-/Stop-Taste (UV-Ein) betätigt: 1. kurzes Drücken (weniger als 2 Sek.) aktiviert die 120 Sek.-Timerfunktion; 2. langes Drücken (länger als 2 Sek.) aktiviert den Dauerbetrieb. Die Polymerisationszeit läuft nun ab. Nach Ablauf der eingestellten Bestrahlungszeit schaltet das Gerät automatisch wieder in den Stand-by-Betrieb und die Röhren erlöschen. Die Polymerisation ist beendet und die Hand wird aus dem Gerät genommen.

**Hinweis:** Durch kurzes Drücken der Start-/Stop-Taste kann der Polymerisationsvorgang jederzeit abgebrochen werden.

## Lampenwechsel

Es ist empfehlenswert, die Lampen nach ca. 500 Betriebsstunden auszuwechseln. Lampenwechsel nur bei kaltem Gerät vornehmen! Die ausgewechselten Lampen können wie Leuchtstofflampen entsorgt werden.

### Bitte folgende Reihenfolge beachten:

1. Netzstecker ziehen.
2. Lampen aus den Fassungen ziehen.
3. Neue Lampen (Art.-Nr.: 01-010) einsetzen.

## Wartungshinweise

Reinigung nur bei gezogenem Netzstecker! Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dabei darf kein Wasser in das Gerät gelangen. Bitte keine scharfen Lösungs- und Reinigungsmittel verwenden. Ersatzsicherungen können im Fachhandel bezogen werden.

Technische Daten siehe Typenschild. Haftungsausschluss.

Für eine andere, von der Gebrauchsanweisung abweichende Verwendung sowie bei eigenmächtigen Veränderungen am Gerät wird keine Haftung übernommen.



BELPEDO Lichthärtungsgerät  
Art.-Nr.: 01-016-#



WEEE-Reg-Nr. DE 49649630

**Hinweise zum Umweltschutz**

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.